



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
TANTOS

<https://emart.su/brands/tantos>

Федеральный
Санкт-петербург
Москва
Краснодар

8 800 511-77-41
8 812 426-99-66
8 495 137-99-67
8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Инструкция по изменению прошивки мониторов Amelie HD SE M, Prime HD SE, Neo HD SE, Stark HD SE

Для изменения прошивки понадобится microSD карта объемом от 8 до 32ГБ. Карты 64ГБ или 128ГБ **не подойдут!!!**

1. Отформатируйте карту в картридере компьютера со стандартным размером кластера.
2. Скачайте прошивку со страницы монитора
3. Разархивируйте из архива папку UPGRADE, скопируйте ее без каких либо изменений в корень microSD карты.
4. Вставьте карту в выключенный монитор.
5. Включите монитор, дождитесь загрузки монитора.
6. Если монитор предложит отформатировать SD карту, откажитесь от этого действия.
7. Войдите настройки монитора, найдите пункт «Об устройстве» войдите в него и выберите «Обновление прошивки»
8. Выберите папку «UPGRADE»
9. Выберите файл «SAP00_.....»
10. Подтвердите необходимость прошивки.
11. **Не выключайте монитор и не производите никаких действий пока монитор отображает надпись!!!**
12. **Отформатируйте карту в мониторе для дальнейшей работы или замените ее на другую.**